

HITACHI Inspire the Next

ヒレカツ

(作りかた51ページ)



八宝菜

(作りかた53ページ)



フライ、ナゲット

(作りかた51ページ)



デコレーションケーキ(作りかた47ページ)

ククレットガイド

取扱説明書/料理編

日立オーブンレンジ ■家庭用■ MRO-EA4形

このたびは日立オーブンレンジをお買い上げいただきまことにありがとう ございました。このククレットガイドをよくお読みになり、正しくご使用 ください。お読みになったあとは保証書とともに大切に保存してください。



レンジでパスタ

*この商品は待機時消費電力オフ機能があります。ドアを閉じた状態で表示窓に「O」が表示されているときは、10分後に自動的に電源が切れます。電源が切れたあとは、ドアを開閉すると再び電源が入りキーを受け付けます。


総表示について		安全のため必ずお守りください
使用するとき 4・5 お手入れのとき 5 ご使用の前に 各部のなまえとはたらき 操作パネルのはたらき 6 各部のなまえ 7 付属品の種類 7 加熱のしくみ 8 重量センサーの0点調節のしかた 8 知っておいていただきたいこと 9 使える容器、使えない容器 10 ご使用の後に お手入れ 本体・付属品のお手入れ 30 においが気になるとき 30 故障かな・・・・と思ったら 次のことをお調べください 31 次の場合は故障ではありません 31・32 表示窓にこんな表示が出たとき 32 保証とアフターサービス 33 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表 34 仕様 果表紙 料 理 編		絵表示について
■ お手入れのとき・・・・ 5 ご使用の前に 名部のなまえとはたらき 操作パネルのはたらき・・・・・ 6 名部のなまえ・・・・ 7 付属品の種類・・・・・ 7 加熱のしくみ・・・・・ 8 重量センサーの0点調節のしかた・・・・ 8 知っておいていただきたいこと・・・・ 9 使える容器、使えない容器・・・・ 10 ご使用の後に お手入れ 本体・付属品のお手入れ・・・・ 30 においが気になるとき・・・・ 30 においが気になるとき・・・・ 30 がゆかな・・・・・ と思ったら 次のことをお調べください・・・ 31 次の場合は故障ではありません・・・ 31・32 表示窓にこんな表示が出たとき・・・・ 32 保証とアフターサービス・・・ 32 保証とアフターサービス・・・ 33 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表・・・・ 34 仕様・・・・ 集表紙 料理編 もくじ料理編・・・・ 35		据え付けるとき 3・4
ご使用の前に 各部のなまえとはたらき 操作パネルのはたらき		使用するとき 4・5
各部のなまえとはたらき 操作パネルのはたらき … 6 各部のなまえ … 7 付属品の種類 … 7 加熱のしくみ … 8 重量センサーの0点調節のしかた … 8 知っておいていただきたいこと … 9 使える容器、使えない容器 … 10 で使用の後に お手入れ 本体・付属品のお手入れ … 30 においが気になるとき … 30 応おいが気になるとき … 30 故障かな … と思ったら 次のことをお調べください … 31 次の場合は故障ではありません … 31・32 表示窓にこんな表示が出たとき … 32 保証とアフターサービス … 33 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表 … 34 仕 様 … 裏表紙料 理 編		お手入れのとき 5
操作パネルのはたらき 6 各部のなまえ 7 付属品の種類 7 加熱のしくみ 8 重量センサーの0点調節のしかた 8 空焼きのしかた 8 知っておいていただきたいこと 9 使える容器、使えない容器 10 ご使用の後に お手入れ 本体・付属品のお手入れ 30 においが気になるとき 30 故障かな・・・・と思ったら 次のことをお調べください 31 次の場合は故障ではありません 31・32 表示窓にこんな表示が出たとき 32 保証とアフターサービス 33 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表 34 仕様 集表紙 料 理 編	ご	使用の前に
各部のなまえ		各部のなまえとはたらき
付属品の種類		操作パネルのはたらき 6
加熱のしくみ		各部のなまえ7
重量センサーの0点調節のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		付属品の種類 7
空焼きのしかた		加熱のしくみ
知っておいていただきたいこと 9 使える容器、使えない容器 10 で使用の後に お手入れ 30 においが気になるとき 31 次の場合は故障ではありません 31 次の場合は故障ではありません 31 次の場合は故障ではありません 32 表示窓にこんな表示が出たとき 32 保証とアフターサービス 33 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表 34 仕 様 裏表紙 料 理 編 35		重量センサーの0点調節のしかた 8
使える容器、使えない容器 10 ご使用の後に お手入れ 本体・付属品のお手入れ 30 においが気になるとき 30 故障かな と思ったら 次のことをお調べください 31 次の場合は故障ではありません 31 次の場合は故障ではありません 32 表示窓にこんな表示が出たとき 32 保証とアフターサービス 33 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表 34 仕様 裏表紙 料 理 編 もくじ料理編 35		空焼きのしかた
ご使用の後に お手入れ 本体・付属品のお手入れ 30 においが気になるとき 30 故障かな と思ったら 次のことをお調べください 31 次の場合は故障ではありません 31・32 表示窓にこんな表示が出たとき 32 保証とアフターサービス 33 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表 34 仕 様 裏表紙 料 理 編 もくじ料理編 35		知っておいていただきたいこと 9
お手入れ 本体・付属品のお手入れ 30 においが気になるとき 30 故障かな と思ったら 次のことをお調べください 31 次の場合は故障ではありません 31・32 表示窓にこんな表示が出たとき 32 保証とアフターサービス 33 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表 34 仕 様 裏表紙 料 理 編		使える容器、使えない容器
本体・付属品のお手入れ 30 においが気になるとき 30 故障かな と思ったら 次のことをお調べください 31 次の場合は故障ではありません 32 表示窓にこんな表示が出たとき 32 保証とアフターサービス 33 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表 34 仕 様 裏表紙 料 理 編		
においが気になるとき	ご	使用の後に
故障かな・・・・・と思ったら 次のことをお調べください・・・・・31 次の場合は故障ではありません・・・・32 表示窓にこんな表示が出たとき・・・・・・32 保証とアフターサービス・・・・・・・33 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表・・・・・34 仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<u>ご</u>	
次のことをお調べください	<u>ご</u>	お手入れ
次の場合は故障ではありません 31・32 表示窓にこんな表示が出たとき 32 保証とアフターサービス 33 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表 34 仕様 … 裏表紙 料 理 編 もくじ料理編 … 35	<u></u>	お手入れ 本体・付属品のお手入れ 30
表示窓にこんな表示が出たとき	<u></u>	お手入れ 本体・付属品のお手入れ
保証とアフターサービス 33 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表 34 仕様 裏表紙 料理編 もくじ料理編	<u></u>	お手入れ 本体・付属品のお手入れ ······· 30 においが気になるとき ······ 30 故障かな ····・ と思ったら 次のことをお調べください 31
日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表 34 仕様 裏表紙 料理編 もくじ料理編 35	<u></u>	お手入れ 本体・付属品のお手入れ
仕 様	<u></u>	お手入れ 本体・付属品のお手入れ
料 理 編	<u></u>	お手入れ 本体・付属品のお手入れ
もくじ料理編 ····································	<u></u>	お手入れ 本体・付属品のお手入れ
		お手入れ 本体・付属品のお手入れ
加熱時間一覧表(レンジ調理・オーブン調理)…36		お手入れ 本体・付属品のお手入れ
		お手入れ 本体・付属品のお手入れ
料理メニュー		お手入れ 本体・付属品のお手入れ 30 においが気になるとき 30 故障かな と思ったら 次のことをお調べください 31 次の場合は故障ではありません 31・32 表示窓にこんな表示が出たとき 32 保証とアフターサービス 33 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表 34 仕 様 裏表紙 理 編 もくじ料理編 35 加熱時間一覧表(レンジ調理・オープン調理) … 36

ククレットガイドの見かた

加熱表示 オート調理の加熱方法 を表示します。












レンジと

付属品の表示









網皿 丸

加熱時間の目安は、食品温度常温を基準にしています。 料理写真は調理後、盛りつけたものです。

しんましかた

しいでいかに
あたため/解凍あたため/ごはん
あたため 解凍あたため の使いかた・コツ 11
1ごはん の使いかた・コツ 12
冷めたご飯、お総菜のあたためのコツ 13
調理済み冷凍食品の解凍あたためのコツ 13
ご飯、お総菜のあたためメニュー 14
冷凍ご飯、冷凍お総菜の解凍あたためメニュー・・・ 14
あたため てばん の加熱時間一覧表 15
まんじゅう・パン類、冷凍野菜の加熱時間一覧表 15
あたため2段・オートメニュー
あたため2段 の使いかた・コツ 16
2 4 乳 の使いかた・コツ 17
△ルシー 3炒めもの 4フライ の使いかた・コツ … 18
5パスタの使いかた・コツ 19
[生解凍]8さしみ[9解凍]の使いかた 20
[生解凍]8さしみ[9解凍]のコツ 21
<u>ゆで野菜 6葉菜 7根菜</u> の使いかた・コツ·22
10お弁当~ 16トースト の使いかた 23

レンジ/トースター・グリル

レンジ	/	 -	スター	・グリノ	V (の	使い	かた		26
レンジ 600) W	اع	ノンジ	200W	の	IJ	レー	·加索	Į	27
レンジ 600) W]ع	レンジ	100W	の	IJ	レー	·加索	Į	27

|パリッ庫網焼き||11冷蔵||12冷凍|のコツ ……… 23 10 お弁当 のコツ ………………… 24 オート調理のお願い …………… 25

オートメニューと表示…………… 25

オーブン

オーブン (予熱なし) 発酵 の使いかた	28
オープン (予熱あり)の使いかた · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	29

調理方法の表示

調理キー、出力、温度、加熱時間は次のように表示します。 オート調理のとき

|あたため||解凍あたため||あたため2段||1ごはん||2牛乳 |ヘルシー|(|3炒めもの||4フライ|)|5 パスタ| |ゆで野菜|(|6葉菜 ||7根菜|) |生解凍|(|8さしみ||9解凍|)|10お弁当||パリッ庫網焼き|(|11冷蔵||12冷凍|) |お菓子|(|13ケーキ||14クッキー|)|15グラタン||16トースト|

手動調理のとき

手動調理キー ―― レンジ | トースター・グリル | オーブン レンジの出力 — レンジ 600W レンジ 200W レンジ 100W オーブンの温度 — 250 210 ・・・・・ 100 発酵 加熱時間 —— ── |約2分||2~3分|

料理編に使われる単位は、次のとおりです。 カロリー: 1kcal(キロカロリー)= 4.18kJ(キロジュール) 容量:1mL(ミリリットル)=1cc(シーシー)

安全のため必ずお守りください

絵表示について この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あ なたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表 示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解して から本文をお読みください。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 たけ 人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って 生じることが想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定され る内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 注意 この表示を無視して、味りにもないとうとし、 人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示 しています。

絵表示の例

この記号は注意(危険・警告を含む)を促す内 容があることを告げるものです。図の中や近 ▲傍に具体的な注意内容が描かれています。



この記号は禁止の行為であることを告げるもの です。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描か れています。



この記号は行為を強制したり指示する内容 を告げるものです。図の中や近傍に具体的 な指示内容が描かれています。

> 燃えやすいもののそばに置いたり 熱に弱いものやカーテンなどを近

この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

据え付けるとき

傷んだ電源コードや差込プラグ、

(感電・ショート・発火の原因)

ゆるんだコンセントを使用しない。

電源は定格15A以上の専用コンセ ントを単独で使い、他の器具と併 用する分岐コンセントは使わない。



交流100V以外では使用しない。 (火災・感電の原因)


包装用ポリ袋は幼児の手の届かな い所に保管または廃棄すること。 (頭からかぶるなどすると、口や 鼻をふさぎ窒息する恐れ)



電源コード・差込プラグを傷つけ ない。

電源コードを傷付けたり、破損した り、加工したり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじったり、たばね たり、重いものを載せたり、はさみ 込んだりしない。

(コードが破損し、 火災・感電の原因)



づけない。

(ヒーター使用時の 高温で引火の恐れ)

たたみ、じゅうたん、テーブルク ロスなど熱に弱いものの上に置か ない。


(ヒーター使用時の 高温で引火の恐れ)



アースを確実に取り付ける。

(故障や漏電の時の感電防止)

取り付けは、販売店または電気工事店にご相談ください。アース線接続



アース端子がある場合

リード線の先端の皮をむき、アース 端子付コンセントのアース端子に確 実に固定してください。

アース端子がない場合

アース線の接地工事には 電気工事士」の有資格者が工事するよう法 律で定められています。お買い上げの販売店か、お近くの電気工事 店にご相談ください。(工事は有料)

ガス管、水道管、避雷針や電話のアース線への接続はやめてください。

次の場合は、電気工事士の有資格者によりD種 接地工事(接地抵抗100 以下)をすることが 法律で義務づけられています。必ず電気工事 店に依頼してアース工事をしてください。

湿気の多い場所

水蒸気が充満する場所 土間、コンクリート床 酒、しょうゆなどを醸造、または貯蔵する場所

水気のある場所

この場合、漏電しゃ断器の取り付けも義務づけられ ています。

水を取り扱う土間、洗い場など水気のある場所 地下室など常に水滴が漏出したり、結露する場所

据え付けるとき

注意

本体は壁などとの間をあける。 (過熱して発火する恐れ)

右記寸法を離しても調理物の油で汚れ たり結露することがあります。排気が 直接壁にあたらないように

据え付けてください。 あらかじめアルミホイルを 壁面に貼ると汚れを防止で きます。後面がガラスの場 合、温度差で割れる恐れが あるので20cm以上あけて ください。



すき間があっても5面を 囲む設置はしない。

(過熱による発火・壁の 汚れ・機能低下の原因)



水のかかるところや熱気、火気の近 くで使わない。

(感電・漏電の原因)



使用前に包装材は全て取り除くこと。 (発火・火災・やけどの原因)



水平で丈夫な場所に置く。(振動・騒音・本体落下の原因)

● ラジオ、テレビ、無線機器およびアンテナ線から3m以上離す。(雑音や映像の乱れの原因) 受信感度が弱い場合には、さらに雑音が小さくなるまで離してください。

落雷の恐れがあるときは、差込プラグをコンセントから抜く。(故障の原因)


電源コードは、排気口や温度の高い 部分に近づけない。

(火災・感電の原因)

使用するとき

危険

改造は絶対にしない。また、サー ビスマン以外の人は、分解したり 修理しない。(火災・感電・けがの原因)



穴やすき間などに指や物を差し込 まない。特に子供のいたずらなど に注意。(けが、感電や故障の原因)



子供だけで使わせたり、幼児の手 の届くところで使わない。 (やけど・感電・けがの恐れ)

調理中に差込プラグを抜き差しし ない。(火災・感電の原因) 抜くときはとりけしキーを

レンジ加熱では、びん類など密封さ

れた食品は栓やふたをはずし、膜や

殻つきのものは、切れ目や

(破裂してやけどやけがの原因)

吸排気口をふさがない。

本体の上に物を置かない。

(過熱してこげ・変形の恐れ)


持たずに、必ず差込プラグ

を持って行う。

差込プラグの抜き差しは、コードを

(過熱して故障の原因)

割れ目を入れる。



丸皿(耐熱セラミック製)に衝撃を

加えない。(破損してけがの恐れ)

ドアに無理な力を加えたりぶらさ

またドアに重い物は、置かないでく

ださい。ドアに食品を置くときはド

特に食品の出し入れのとき、

丸皿のふちに当たらないよ

うにしてください。

(本体が倒れてけがや

電波漏れの原因)

アの中央に置い

てください。端

に置くと本体が

倒れることがあ

ります。

がらない。

レンジ加熱では、ゆで卵は絶対に 作ったり、あたためたりしない。

目玉焼きやおでんのゆで卵 などのあたためもしない。

(破裂してけがの原因)

オーブンレンジが転倒・落下し た場合は、使用せず、点検を依 頼する。

(感電や電波漏れの恐れ)

ドアに物をはさんだまま使わない。 (電波漏れによる障害の恐れ)

衣類の乾燥など調理以外

の目的に使わない。

(発煙・火災・やけどの原因)

ドアの開閉には注意する。 (けが・やけどの原因)



調理後の食品の出し入れに 注意する。(やけどの原因) レンジ加熱でも容器や丸皿な

どが熱くなることがあります。

長期間使わないときは、必ず差込ブ ラグをコンセントから抜く。

(感電やショートして発火の原因)

(絶縁劣化による感電 漏電火災の原因)

差込ブラグを抜く

使用するとき レンジのとき

注意

食品は加熱しすぎない。

●突然沸とうして飛び散ることがある

水、飲みもの(牛乳、酒、コーヒーなど)、カレーやシチ ューなどのとろみのあるもの、油分の多い生クリーム、 バターなどは加熱中や加熱後食品を取り出すとき、沸 とうして飛び散り、やけどの恐れがあります。

※飲みものは加熱前にスプーンなどでかき混ぜます。

●こげたり燃える恐れがある

少量の食品(100g未満)、水分の少ない干もの、加熱さ れやすいまんじゅうやパン類、温度が上がりやすいあ ん、チョコレート、油脂分の多い揚げもの、バター、サ ラダ油、ミックスベジタブルなどはこげたり、燃える恐 れがあります。

※少量の食品をオート調理で加熱しないでください。 ※ククレットガイドの指定分量以外の加熱は、手動調理 で様子を見ながら加熱します。

加熱室が空のまま加熱しない。 (異常高温になり故障の原因)

●鮮度保持剤(脱酸素剤など)を入れたまま、 また包装にラベルやテープを貼ったままで 加熱しない。(燃える恐れ)



あたためで飲みものを加熱しない。 (沸とうしてやけどの恐れ)



安全のため必ずお守りください


• 金属の調理道具やアルミなどで加工したプラ スチック容器、付属の角皿(ホーロー製)は使 わない。

アルミ箔を使うときは加熱室内壁、ドアファ インダーに触れないようにする。 (火花〈スパーク〉、故障の原因)

● 食品の重さにくらべ重すぎる容器でオート調理 しない。(食品がこげたり、燃える恐れ)



● 缶詰やレトルト食品は缶や袋のままで加熱 しない。(火花〈スパーク〉、こげ、破裂の恐れ) アルミ包装は加熱できません。容器に移しか えて加熱します。



上がり温度を確認する。(やけどの恐れ) ● ラップをはずすときは、注意する。蒸気が



一気にでる場合があります。(やけどの恐れ)

オーブン、トースター・グリルのとき

●使用中や終了後しばらくは、ドア、キャビ ネット、加熱室、丸皿、その周辺にふれない。 (やけどの原因)

熱くなったドアなどに水をかけない。 (割れる恐れ)



●調理が終わったらすぐに取り出す。 (余熱で焼き過ぎになる恐れ)



● 食品の出し入れは厚めの乾いたふきんやお手 持ちのオーブン用手袋を使う。(やけどの恐れ)



プラスチック容器をヒーター加熱しない。 (発火の恐れ)



レンジ、オーブン、トースター・グリルのとき

食品くずをつけたまま 使わない。





加熱室内で食品が燃え出したときは、

1.ドアを開けない。(勢いよく燃える恐れあり)



2.とりけしキーを押し、運転を止めてから、差込ブラグを抜く。 3.本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するまで待つ。鎮火 しない場合は、水か消火器で消す。そのまま使用せず、必ず 販売店に点検を依頼する。



お手入れのとき

ぬれた手で差込プラグの抜き差し はしない。 (感電やけがの恐れ)



差込プラグの刃および刃の取り付 け面のほこりをよくふく。 (火災の原因)



本体の掃除は、必ず差込プラグを 抜き本体が冷めてから行う。 (やけど・感電の恐れ)



使用の前

操作パネルのはたらき

待機時消費電力オフ機能 → 9ページ

ドアが閉じた状態で表示窓に"0"が表示されている ときは10分後に自動的に電源が切れます。 電源が切れたあとは、ドアを開閉すると再び電源が 入りキーを受け付けます。

表示窓

オートメニュー番号、仕上がり調節、加熱方法、 加熱時間、温度を表示します。 (表示はイメージ図です)

オート調理

好みのメニューをセンサーとマイコンが自動調理し ます。時間や温度設定の必要がありません。

オートメニューキー → 12~25ページ

16種類のメニューがオート調理できます。 メニューキーを押してセットします。

あたためキー → 11ページ

あたため、解凍あたためのときに使います。 キーを押すだけで自動的に加熱します。


あたため2段キー 16ページ

2段であたためるときに使います。 キーを押すだけで自動的に加熱します。

仕上がり調節キー → 9ページ

オート調理のとき、用途や好みに応じて使います。











操作パネルはMRO-EA4で説明しています。


950V

→ 8・30ページ

加熱室のにおいが気になるときに使います。

とりけしキー

間違えて操作したとき、加熱を途中で止めるときに 押します。



温度調節キー → 28・29ページ

オーブンの温度を調節するときに使います。 「あげる」ときは「ヘを押します。

オーブン加熱中に押すと、設定した温度を約 2秒間表示します。



-回転軸

平面ヒーター

されています。

加熱室底面に内蔵

キーを押すと庫内灯が点灯し、加熱が始まりま す。

各部のなまえ

平面ヒーター -

「さげる」ときは「V)を押します。

付属品の種類

排気口:

印は使える。

└─アースリード線

·差込プラグ

×印は使えない。 加熱方法 グリル オーブン トースター・ レンジ 付属品の種類 丸.៣ (耐熱セラミック製) 強い衝撃を加えないでください。 割れることがあります。 角皿 (ホーロー製) (皿受棚にのせます。) 手動 オーブン 丸皿と一緒に使用します。(29ページ参照 (予熱あり)で使 います。 急冷すると、変形の原因になります。 オート調理の (丸皿にのせます。) <u>あたため2</u>段 直火で使うと、変形の原因になります。

熱くなった加熱室内からの食品の出し入れ

熱くなった加熱室内の丸皿、角皿、焼網や食品の出し入れ時には、厚 めの乾いたふきんやお手持ちのオーブン用手袋をお使いください。 (食品の汁がこぼれているときはふきんやオーブン用手袋に汁がしみこまな いように注意してください。)

回転台



ククレットガイド (本書) 保証書

加熱室底部にセットしておきます。

「取っ手」を別売品(部品番号MRO-N80 003) として扱っています。お買い上げの販売店に ご相談ください。



取っ手(別売品)

しくみ 重量センサ 0 0 点調節 0 か た 空焼きの

加熱のしくみ



電波(高周波)で食品を加熱します。

電波(高周波)には3つの性質があります。



水分を含んだ食品に は「吸収」されます。



ガラス、陶磁器など の容器では「透過」し



金属にあたると「反 射」します。

食品に吸収された電波は、水の分子のまさつ 運動を活発にし、熱を発生させます。このま さつ熱で食品をスピーディーに加熱します。

レンジ加熱の特長



経済的です



水を使わないの で栄養素が保た れます



色や形、風味が 保たれます

盛りつけたまま で加熱できます





食品を上下ヒーターで同時に加熱 し、食品にこげめをつけ、中はや わらかく仕上がります。





上下ヒーターで加熱室の温度を均一に 保ち、食品全体を包みこむようにして 焼き上げます。

重量センサーの O点調節のしかた

初めて使う前や、料理のできぐ あいが悪い場合は、O点調節をし てください。

※オート調理のときに重量センサーを 正しく働かせるために基準を合わせ ます。

操作の手順




●表示窓に何も表示されません。 (待機時消費電力オフ機能のた めです。9ページ参照)ドアを開 けると①のように表示します。





レンジ トースター・グリル オープン

回転台に丸皿だけを のせる



●回転台の取り付けは、加熱室 底部の回転軸へ差し込んで軽 く左右に回してセットします。

ドアを閉めてとりけし キーを3秒間押す



オート あため 弱中 強 レンジ トースター・グリル オープン

※ピッとブザーが鳴り数秒間 庫内灯が点灯し、〇点調節 が完了します。

空焼きのしかた

重量センサーの0点調節が完了し た後、ご使用前に、油やにおいを とりのぞくため、加熱室の空焼き (オーブン加熱)をしてください。

※油の焼けるにおいや煙が出ることがあ りますので必ず窓を開けるか、換気扇 を回してください。

操作の手順

ドアを開けて回転台 だけをセットしてド アを閉める



脱臭キーを押す



レンジ トースターグリル オープン

スタートキーを押す



レンジ トースターグリル オープン

終了音が鳴ったら 空焼きが終る



空焼きの加熱中や終了後しばら くは、ドア、キャビネット、加熱 室、その周辺にふれない。 (やけどの原因)



知っておいて いただきたいこと

待機時消費電力オフ機能について

オーブンレンジを使用していないときの電力を節約するため10分後に自動的に電源を切ります(表示窓の"0" 表示が消えます)。キーを押しても受け付けません。ドアを開閉すると電源が入り(表示窓の"0"表示が点灯し ます)キーを受け付けます。

●ドアを閉じた状態で差込プラグをコンセントに差し込んだだけでは電源が入りません。一度ドアを開けてください。

仕上がり調節キーへしてについて


オート調理の仕上がりを、用途や好みに合わせて加減するとき使います。

ヘルシー(3炒めもの 4フライ) 生解凍 (8さしみ 9解凍) パリッ庫網焼き (11冷蔵 12冷凍)

お菓子(13ケーキ 14クッキー) 15グラタン のとき、3段階に調節できます。

|あたため||解凍あたため||あたため2段||1 ごはん||2牛乳||5パスタ||ゆで野菜|(|6葉菜||7根菜|)

10お弁当 16トースト のとき、5段階に調節できます。



●仕上がり調節は、あたため 解凍あたため あたため2段 の場合、スタートキーを押した後加熱時間を表示する前 に行います。その他の場合、スタートキーを押す前に行います。

食品は丸皿の中央に置く

丸皿の中央にのせ、はみ出さないように置いてください。

食品や容器がはみ出していると回転のさまたげになり、上手に仕上がりません。また、庫内 の壁面に触れるとこすれ音がしたり、回転が止まることがあります。



(3段階調節)

(標準) (一(から帰)



強

強

重量センサーについて

食品の分量をはかってオート調理する重量センサーが内蔵されています。

半年に一度は重量センサーの0点調節を行ってください。(8ページ参照)

丸皿を使って調理するメニューのときは必ず回転台と丸皿を、がたつきがないように正しく セットしてお使いください。



月メロディー機能について

調理スタート、終了等を、メロディーで楽しく知らせます。好みによってメロディー音をブザー音に切り替えるときは、差 込プラグがコンセントに差し込まれている状態で、ドアを開閉して表示窓に "O" を表示させてから仕上がり調節キー\√)を 3秒間押し続けます。ビッとブザー音が鳴ったら、切り替えが終了です。同じ操作でブザー音をメロディー音にもどすこと ができます。

メモリーターン機能について

加熱が終わり、庫内灯が消えると、始めに食品を置いた位置で止まります。 (庫内灯が消える前にドアを開けた場合は、その位置で止まります。)

食品の取り出し忘れ防止ブザー音について

加熱終了後、食品を取り出さなかったとき、"ピピピ"とブザー音が約1分ごとに3回鳴って知らせます。

PAM950Wについて

高周波出力950Wは短時間高出力機能(最大3分間)です。この機能はオート調理のあたためなどの限定したメニュー にのみ働きます。

くるみング加熱について

ラップやおおいをしないで あたため 解凍あたため やトレーにのせたまま 生解凍 (8さしみ 9解凍)ができます。 (ゆで野菜や、蒸しものなど、水分を逃したくないものはラップが必要です。)

角皿を使う時は手動オーブン(予熱あり)で(29ページ参照)

オート調理や手動 オーブン (予熱なし) (28ページ参照) では使えません。必ず空の丸皿を入れて手動 オーブン 2度押し(予熱あり)で、予熱をしてから食品をのせた角皿を皿受棚に入れて加熱してください。角皿の使えるメニューは、 グラタン、クッキー、ロールケーキ、バターロールです。(42、45、46、48、49ページ参照)

正しい使いかた

使える容器、使えない容器

○印は使える。 ×印は使えない。

容容	加熱の種類 器の種類	電子レンジ加熱	ヒーター加熱 (オーブン、トースター・グリル加熱)
ガラ	耐熱性のガラス容器	加熱後、急冷すると割れる ことがあります。	加熱後、急冷すると 割れることがありま す。
ガラス容器	耐熱性のないガラス容器 強化ガラス、 カットガラス、 クリスタルガラスなど	×	×
陶器	耐熱性のある陶器・磁器 ココット皿、 グラタン皿など	0	0
磁器	日常使っている陶器・磁器 茶わん、皿など	ただし、派手な色絵つけ、 ひび模様、金、銀模様のあ るものは、器を傷めたり、 火花〈スパーク〉がでるの で使えません。	×
プラスチ	耐熱性のあるプラスチック容器 ポリプロピレン製など	耐熱温度が140℃以上のもので、「電子レンジ使用可」の表示のあるものを使います。 ただし、砂糖、バター、油を使った料理は高温になり、容器が溶けてしまうので使えません。	ただし、「トースター ・グリル、オーブン 使用可」の表示のあ るものは使えます。
人チック容器	その他のプラスチック容器	耐熱温度が140℃未満のもの(ポリエチレン、スチロール樹脂など)や耐熱温度が高くても、電波で変質するもの(メラミン、フェノール、ユリア樹脂、アルミなどで表面加工した樹脂など)は使えません。ただし、「生解凍」のときにだけ、発泡スチロールのトレーが使えます。	×
ラッ	ップ類	耐熱温度が 140 ℃以上のものは使えます。ただし、砂糖、バター、油を使った料理は高温になり、ラップが溶けてしまうので使えません。	大 ただし、発酵では使えます。
	関容器、金串、 レミホイルなど 型・ブ	電波を反射するので使えません。ただし、アルミホイルはこの性質を利用して加熱しすぎの部分をおおうなど、部分的に使えます。	ただし、取っ手がブ ラスチックのものは 使えません。
The second	木、籐、紙、ニス、 るし塗り容器など	こげたり、塗りがはげたり、 ひび割れすることがあるの で使えません。特に針金を 使っているものは燃えやす くなります。 ただし、竹串、楊枝、紙は 料理編に記載している使い かたに限り使えます。	大だし、硫酸紙や耐熱性の加工を施した紙製品は使えます。

- ■電子レンジ加熱とヒーター加熱を間違えないでください。間違えると食品や容器が発煙・発火することがあり ます。加熱スタート後、加熱の種類を確認してください。
- ■プラスチック類は家庭用品品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。
- ■材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。

オート調理あたため/解凍あたため

器に盛ったままのお総菜や調理して冷凍したお総菜、冷凍ご飯を スピーディーにおいしくあたためます。



付属の丸皿、 回転台を使う。

あたため 解凍あたため の使いかた



(例) あたため の場合

食品を入れる



みそ汁のあたための場合 (14ページ参照)

あたためキーを 1度押す

庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。



■ 数秒後に変わる

キーを押すごとに 1 ➡ 2 ➡ 1 とセットできます。

- 1: 常温・冷蔵保存の食品をあたためます。
- 2:冷凍保存の食品を解凍してあたためます。(解凍あ たためは12~14ページ参照)
- キーの押しかえはキーを押した後約2秒間受けつけます。



■ 途中で変わる オート あため 弱中 強

59

レンジ トースター・グリル オープン



終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"O"になり、 加熱が終ります。



- 牛乳のあたためは 2牛乳を使います。(17ページ参照)
- お酒のあたためは手動調理を使います。(37ページ参照)
- あたため キーは、ドアを閉めて10分以内(表示窓に"0"が表示されて いる間)に押してください。

10分を過ぎるとスタートしません。ドアを開閉してあたため キーを押してください。

あたため解凍あたためのコッ

1回の分量は適量で (14ページ参照) 1~4人分(食品と容器を合わせて1.800g まで)です。分量が極端に多すぎたり少なすぎ ると上手に仕上がらないときがあります。 容器を含めた重量が100g未満のときやまん じゅう、バン類や冷凍野菜を加熱するときは、 手動調理で加熱します。(15、26ページ参照)

仕上がり調節は

あつめに仕上げたいとき、分量が多いときや 冷蔵ものはやや強か強を、ぬるめに仕上 げたいときや分量が少ないときは「やや弱」か 弱を使います。 強 から 弱 まで5段階に 調節できます。(9ページ参照)

必ず陶磁器や耐熱性のガラス容器を 使って

- ●食品の量に合った大きさの容器を使い 表す。 容器が大きすぎたり小さすぎたりする とセンサーが正しく働きません。食品 を入れたとき八分目位になる大きさが 適当です。
- みそ汁のおわんは使えません。
- 市販の調理済み食品を加熱するときは. メーカーの指示に従い手動調理で加熱 します。
- ●発泡スチロールは絶対に使用しないで ください。

インスタント食品は 37ページを参照して加熱します。

いか料理をするとはじける

レンジ 200W で加熱時間をひかえめ にすれば、はじけは弱くなります。

仕上がりがぬるかったときは レンジ 600W で様子を見ながら、さ らに加熱します。

あたため 解凍あたため で追加加熱 すると、熱くなりすぎます。

ラップの使い分けは

ほとんどのあたためはラップをしませ んが、調理済み冷凍食品や食品の解凍 あたためはラップをします。(14~15 ベージ参照)

ごは

オ

オート調理

オートメニュー

1ごはん

ご飯、ピラフなどご飯もののあたために使います。

1ごはん の使いかた



付属の丸皿、 回転台を使う。







ご飯の場合

1ごはん キーを押す



スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。







レンジ トースター・グリル オーブン

終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"0"になり、 加熱が終ります。

オート あため 弱 中 強

レンジ トースターグリル オーブン

1回の分量は適量で

1~4人分(食品と容器を合わせて1,200 gまで)です。分量が極端に多すぎたり少 なすぎると上手に仕上がらないときがあり ます。 食品の重量が100g未満のときは、 レンジ 600W で加熱します。(15、26

ラップの使い分けは

冷蔵や常温のご飯はラップはしません。

冷凍ご飯は 解凍あたため で加熱し ます。(11ページ参照)

冷めたご飯やピラフなどのかたま りはよくほぐしてから加熱します。

必ず陶磁器や耐熱性のガラス容器を 仕上がりがぬるかったときは 使って

- 食品の量に合った大きさの容器を使い ます。容器が大きすぎたり小さすぎた ● 1 ごはん で追加加熱すると、熱く りするとセンサーが正しく働きません。 食品を入れたとき八分目位になる大き さが適当です。
- 市販品の包装のままで加熱するときは、 メーカーの指示に従い手動調理で加熱 時間を設定して加熱します。(37ペー ジ参昭)
- 発泡スチロールは絶対に使用しないで ください。

レンジ 600W で様子を見ながら、 さらに加熱します。

なりすぎることがあります。

常温のご飯1杯をあたためる場 合は、約25秒で仕上がります。

茶わん150g、常温のご飯150gの場 合 1ではん 弱 で加熱すると短時間高 出力機能(最大3分間)が作動し、 約25秒で仕上がります。(調理をくり 返し使用したときや、加熱室が熱いと き短時間高出力機能が作動しないこ とがあります。) また 0 点調節がずれて いると加熱時間がかわります。

冷めたご飯、お総菜のあたための コツ

冷蔵のものは、仕上がり調節やや強に合わせます。

ラップなどのおおいを使い 分けて

ほとんどのメニューは、ラップなど のおおいをしませんが、いか、えび、 魚、鶏肉、マッシュルームのように 飛び散りやすいものが入っていると きや、カレー、シチューなどは、ラ ップやふたをします。(マッシュルー ムなどはあらかじめ取り除き、加熱 後加えます。)



包装や容器、材質に注意して

市販のお総菜やみそ汁をあたためる ときは、包装状態や容器に注意して ください。電子レンジに向かない材 質や真空バック入りは、必ず陶磁器 や耐熱性の容器に移してから加熱し



加熱後、表面に膜をはることがある

スープ、シチューはかき混



凍っているさしみや生ものの肉、 魚の解凍は

生解凍 8さしみ 9解凍 を使い ます。(20ページ参照)

水分を補って

ご飯ものや蒸しものが乾燥ぎみのと きは、水分を補ってから加熱します。



加熱後の余熱を利用して

どんぶりもののように、ご飯と具が ひとつの器に盛りつけてあるものは あたたまり具合に違いが出ます。 このようなときは、加熱後そのまま しばらくおきます。



オート調理であたためられな い料理があります。

まんじゅう、パン類、冷凍野菜などは 手動で加熱してください。(15ページ

ひとかたまりにして冷凍した ものは、加熱後かき混ぜて

カレーやスープなど、ひとかたまりに して冷凍してあるものは、加熱後かき 混ぜます。

調理済み冷凍食品の 解凍あたためのコツ

食品重量が容器の重量より重いときは、 仕上がり調節やや強に合わせます。

包装やラップをはずし、容器に移しか えて

袋やラップなどを取り、陶磁器や耐熱性の容器に 移してから加熱します。

市販品のなかには電子レンジの使える包装もあり ます。指示に従い加熱します。



重ならないように並べて

シューマイなどは数が多くなっても、重ならない ように皿などに平らに並べて加熱します。



ラップまたはふたを使い分けて

ほとんどの料理は、おおいをして解凍あたためを します。おおいをするときはゆとりをもってかぶ せます。フライやコロッケなどはおおいをしませ






1厚さは2~3cm

調理済み食品の冷凍保存(フリージング)のコツ

★熱いものは

よく冷ましてから冷凍します。



ごはんは1杯分(150g)ずつに、カレーなどは1皿(100~300g)に分け、 薄く(厚さ2~3cm)平らにして冷凍します。(丸ごとのマッシュルーム など飛び散りやすいものはあらかじめ取り除いておきます。)

固めにゆで、水気をよくきって1回分(100~200g) ずつラップなどで 包み、冷凍します。

正しい使いかた

ご飯、お総菜のあたためメニュー

ご飯ものは 1ごはん キーで、お総菜は あたため キー を1度押して調理します。

オート調理の1回分の分量目安は1~4人分です。 (分量は食品と容器を合わせて1,800gまでです。)(ご飯を除く)

	メニュー名および調理のコツ おおい の有無						
ご飯もの		ご飯・おにぎり(1ごはんで加熱) 表面が乾燥ぎみのときや、やわらかく仕上げたいときは、水や酒をふる。おにぎりは皿にのせる。	×				
		チャーハン・ピラフ(<u>1 ごはん</u> で加熱) 加熱後、かき混ぜる。					
めん類		スパゲッティ・焼そば 容器に入れる。 加熱後、かき混ぜる。	×	-			
^,,							
		焼き魚 飛び散ることがある。					
焼きもの		焼きとり・焼き肉 皿に並べる。たれをぬってから加熱 する。 ハンバーグ	×				
		ソースは飛び散ることがあるので、 加熱後にかける。					
揚げもの	00	天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。 えびやいかは飛び散ることがある。 分量の少ないときは仕上がり調節 やや弱 に合わせる	×				

容器を含めた重量が100g未満のときは手動調理で あたためます。(15・26ページ参照)

印はラップまたはふたをする。×印はしない。

	「いはノッノまだはかだをする。×中はしない。							
	メニュー名および調理のコツ							
炒めもの		野菜の炒めもの・酢豚・八宝菜 容器に入れる。野菜炒めが乾燥し ている場合はバターかサラダ油を 加える。加熱後、かき混ぜる。	×					
煮もの		野菜の煮もの・おでん・煮魚 容器に入れて煮汁をかける。 煮魚は身が飛び散ることがあるの で、深めの皿を使う。	×					
蒸しもの		シューマイ 重ならないように皿に並べ、水分を 補ってから加熱する。 乾燥ぎみのときはサッと水にくぐ らせる。	×					
汁もの		カレー・シチュー 加熱後、かき混ぜる。 えびやいか、丸ごとのマッシュルームが飛び散ることがある。 仕上がり調節 やや強 に合わせる。						
		漆器やプラスチック製の容器は使えない。陶磁器や耐熱性の容器を使う。 仕上がり調節やや強に合わせる。	×					

冷凍ご飯、冷凍お総菜の解凍あたためメニュー

あたためキーを2度押して解凍あたためで調理します。 オート調理の1回分の分量目安は1~4人分です。 (分量け食品と容哭を合わせて1800gまでです

容器を含めた重量が100g未満のときは手動調理で あたためます。(15・26ページ参照)

印はラップまたはふたをする。×印はしない。

(万重は良品と谷益を合わせ (1,800gま (で 9。)							
	メニュ	-名および調理のコツ	おおい の有無				
ご飯もの/めん類		冷凍ご飯・おにぎり 四角形に形作ったご飯を平皿にのせる。2個以上のときは分量を同じにして中央をあける。 冷凍チャーハン・ピラフほぐして皿に入れる。加熱後かき混ぜる。 冷凍スパゲッティ 皿に入れる。加熱後かき混ぜる。					
焼きもの		冷凍ハンバーグ 皿にのせる。					
揚げもの		冷凍天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。仕上がり調節 やや弱 か <u>弱</u> に合わせる。油が気になる ときは、加熱後、ペーパータオル にとる。	×				

メニュー名および調理のコツ						
炒めもの		冷凍八宝菜・ミートボール 容器に入れる。 加熱後、かき混ぜる。				
蒸しもの		冷凍シューマイ サッと水にくぐらせて皿に並べる。 加熱後すぐにラップをはずす。				
汁もの		冷凍カレー・シチュー 耐熱性の容器に入れ、おおいをする。 ふたの代わりにラップをするとき は、仕上がり調節 (やや強) か 強 に 合わせ、ゆとりをもっておおう。				

も

の

も

の

みそ汁

コンソメスープ

あたため 1ごはん メニューを手動調理するときの

加熱時間一覧表

あたための目安時間

印はラップまたはふたをする。×印はしない。

解凍あたための目安時間

印はラップまたはふたをする。×印はしない。 手動調理の加熱時間 手動調理の加熱時間 おおい おおい メニュー名 レンジ 600W メニュー名 レンジ 600W の有無 の有無 分量 加熱時間 分量 加熱時間 ご 冷凍ご飯 ご飯 150g(1杯) 150g(1杯) 2分10秒~ 約1分 2分30秒 も おにぎり 150g(1個) 冷凍おにぎり 150g(1個) あ チャーハン・ピラフ 冷凍チャーハン・ピラフ 約1分40秒 め 250g(1人分) 250g(1人分) 4分~4分30秒 ん 類 スパゲッティ・焼きそば 約2分30秒 焼き 冷凍ハンバーグ 2分30秒~3分 焼き魚・焼き肉 100g(1人分) 約1分 100g(1人分) ハンバーグ 冷凍天ぷら・フライ 100g(2~4個) 約1分40秒 焼きとり 150g(5串) 1分40秒~2分 2分~2分30秒 150g(2個) 揚 天ぷら・フライ 100g(2~4個) 40~50秒 冷凍八宝菜 200g(1人分) 3~4分 もの 150g(2個) コロッケ 50秒~1分 も 冷凍ミートボール 100g(1人分) 約2分30秒 の | 炒 | 野菜の炒めもの 200g(1人分) 1分40秒~2分 200g (10~13個) の 酢豚・八宝菜 200g(1人分) 1分40秒~2分 冷凍シューマイ 2分30秒~3分 の 煮|野菜の煮もの 200g(1人分) 1分40秒~2分 × の 煮魚 100g(1切れ) 約50秒 200g(1人分) 4分~4分30秒 | も │冷凍カレー・シチュー 200g (10~13個) 約1分20秒 シューマイ - 市販のご飯、おにぎりのあたためは・・・・・-1分40秒~2分 ジを参照します。 200g(1人分) カレー・シチュー

(1mL=1cc)

市販の真空パックのご飯をあたためる時は、37ペー

市販のおにぎりをあたためる時は、包装のままで加 熱すると包装やインクが丸皿に付着してしまうこと があります。必ず包装をはずしてレンジ 600W で加 熱します。

まんじゅう・パン類、冷凍野菜の加熱時間一覧表

150 mL(1人分) 1分20秒~1分40秒

まんじゅう・パン類や冷凍野菜は、オート調理ではあたためられません。

レンジ 600W で加熱してください。

印はラップまたはふたをする ×印はしない

V	/// O00V	V Chark O C C CCC	0	印はノッノまだはかだをする。×印はしない。			
	>	ペニュー名	おおい の有無	分 量	加熱時間	調理のコツ	
まん	あんまん・肉まん			80g(各1個)	30~40秒	底の紙を取り、サッと水にくぐらせてからゆとりを もたせてラップで包み、皿にのせる。加熱しすぎる	
まんじゅう/		冷凍あんまん・肉まん		80g(各1個)	1分~1分20秒	と中の具が熱くなり、やけどの恐れがある。	
ブ パ		まんじゅう		100g(2個)	20~30秒	包装をはずして皿にのせる。 加熱後、時間がたつと固くなるので、	
パ ン 類		パン類	×	80g(1~2個)	20~30秒	かれていた。 食べる直前に加熱する。	
冷		ミックスベジタブル グリンピース	×	100g	1分~1分30秒	袋から出してサッと水にくぐらせて皿に広げる。 加熱後かき混ぜる。少量(100g未満)をラップ に包んで加熱すると、 こげたり乾燥することが	
冷凍野菜		ほうれん草・いんげん		200g	1分50秒~2分	ある。(22ページ参照)	
菜	菜	枝豆・かぼちゃ		200g	2~3分	袋から水にくぐらせ、ラップで包む。	
		スイートコーン		300g(1本)	5~6分	枝豆やかぼちゃは皿にのせる。	

あたため

あたため2段

器に盛ったままのご飯とお総菜が同時にあたためられ、手間も時間も大幅カット



あたため 2段 **の使いかた**

付属の焼網、丸皿、 回転台を使う。





食品を入れる



ご飯と八宝菜の場合


あたため2段 キーを押す

庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。



▲ 途中で変わる オート あたため 弱中強 分上一上秒

レンジ トースター・グリル オーブン



表示が"0"になり、 加熱が終ります。

必ず、上段の食品、 焼網、下段の食品 の順に取り出しま す。



レンジ トースター・グリル オープン

残時間表示後の再スタートは、スタートキーを押します。

あたため2段 キーは、ドアを閉めて10分以内(表示窓に"0"が表示 されている間)に押してください。10分を過ぎるとスタートしません。ドアを開 閉してあたため2段 キーを押してください。

あたため2段 で冷凍食品の解凍あたためはできません。

必ず、丸皿に焼網をのせて使う 容器に入れた食品を2段であた ためる

あたため2段 であたためられる メニューは

14ページの「あたためメニュー」です。 ただし、冷凍食品の解凍あたためやオー ト調理であたためられない食品(15ペー ジ参照)飲みもの(お酒、牛乳など)のあ たためはできません。

1回の分量は

1~4人分です。(15ページ参照)分量が 極端に多すぎたり少なすぎると上手に仕 上がらないことがあります。

手動調理はできません

ラップやふたはしない 使う容器は

陶磁器や耐熱性のガラス容器を使いま す。アルミホイルやアルミケースは使 えません。

上手にあたためるには 上段と下段で分量が極端に異なったり、 あたためる前の食品温度が異なってい ると上手に仕上がりません。

2段(上段: 焼網、下段: 丸皿) の使い分けは

容器の形状や大きさ、深さによって使 い分けます。茶わんや小鉢など深さの あるものは下段: 丸皿に。底が安定し ている大きめの皿は上段:焼網にのせ て加熱するとよいでしょう。

!!注意

焼網だけで加熱しない。 焼網だけで加熱すると焼網が熱くなります。 (やけどの原因)

変形した焼網は使用しない。 必ず、食品は容器に入れる。 加熱後、焼網が熱くなっているこ とがある。(やけどの原因) 加熱直後、焼網を取り出すときは厚めの乾 いたふきんなどを使ってください。

食品を焼網にのせたままで、庫内 への出し入れはしない。

(容器の破損やけがの原因) すべりやすいので、別々に出し入れしてく ださい。

オート調理

バスタ

6葉菜,7棚架

生解源

オートメニュー

牛乳を飲みごろの温度にあたためます。

2 牛乳 の使いかた

オート あため 弱中強

レンジ トースター・グリル オープン

1 ごはん 牛♥乳

あたため スタート 2度押しは 凍あたため

あたため2段

10分

1分

10秒

レンジ

トースター グリル

オーブン(発酵)

脱臭

仕上がり/温度

く 人 とりけし


950W



付属の丸皿、 回転台を使う。








食品を入れる





庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。



■ 途中で変わる



終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"0"になり、 加熱が終ります。



レンジ トースター・グリル オープン

2 牛乳 のコツ

1回の分量は

1杯(200mL)から6杯までです。1杯が½量以下のとき はレンジ 600W で加熱します。(26ページ参照)

牛乳は容器の7~8分目まで入れます。

容器に対して少量(½量以下)しか入れないと、加熱室か ら取り出した後でも突然沸とうして飛び散り、やけどを することがあります。

仕上がり調節キーの使い分け

弱から強まで5段階に調節できます。(9ページ参照)

仕上がりがぬるかったときは

|レンジ|600W|で様子を見ながら、さらに加熱します。 2牛乳 で追加加熱すると、熱くなりすぎます。

1回の分量は1~6杯(本)です

 $1 \, \text{mL} = 1 \, \text{cc}$

メニュー名	オートメニュー	分	量	手動調理の目安 (「レンジ 600W」)
牛 乳	2 牛到	200mL(1	人分≬冷蔵)	約1分50秒
コーヒー	2 十孔	150mL(1	人分)	約1分50秒

お酒のあたためは26・37ページを参照し、手動調理で加 熱します。


炒めも 0 フラ

オートメニュー オート調理

ヘルシーメニュー

3炒めもの 4フライ (1度押し:3炒めもの) の使いかた たものを使う。 (25ページ参照)

付属品は目的に合っ



(例) ヘルシー の場合



えびのガーリックフライの場合 (51ページ参照)

ヘルシー キー を2度押す

表示窓の番号を 4(フライ)に合わせる。



ヘルシー キーを押すごとに3→4→3とセットできます。

スタートキーを

庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。



■ 途中で変わる



レンジ トースター・グリル オープン

終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"0"になり、 加熱が終ります。

オート あため弱 中 強

レンジ トースター・グリル オープン

ヘルシー 3炒めもの のコツ

脱臭 95000



使用する容器は

少し深さのある陶磁器や耐熱性の皿を使い ます。(52・53ページ参照)

付属の丸皿、 回転台を使う。

1回の分量は

表示の分量の½量~表示の分量です。(この 分量以外のオート調理はできません)

耐熱温度が140℃以上のものを使います。

ヘルシー 3炒めもの キーでこんな料理ができます。

ヘルシー 3炒めものメニューと記載ページ

ヘルシー 3炒めもの

焼きそば(52) 牛肉とピーマンの細切り炒め(52) 豚肉とキャベツの辛みそ炒め(52) 八宝菜(53)

鶏肉ときのこの中華炒め(53)

3炒めもののときは少量の食品を加熱しない。 少量(表示の分量の1/量以下)で加熱すると食品がこげた りすることがあります。

ヘルシー 4フライ のコツと応用メニューは 51ページを参照します。


オート調理

オートメニュー



付属の焼網、丸皿、 回転台を使う。


5パスタ の使いかた



(例) 5パスタ の場合



食品を入れる



なすのミートソースの場合 (54ページ参照)

5パスタ キーを押す



スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、 丸皿が回転して 加熱が始まります。



途中で変わる



終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"0"になり、加 熱が終ります。

●必ず、上段の食品、 焼網、下段の食品の 順に取り出します。

オート 献ため弱 中 強

レンジ トースター・グリル オーブン

5パスタ

● 1回の分量は

表示の分量です。(この分量以外はできま せん。) (54・55ページ参照)

●加熱できるパスタは

1.6~1.8mmのスパゲッティが最適です。

●容器は

直径19~21cm、深さ約5cmのものを 2個使います。

●ラップのしかたは

容器のラップが焼網にふれないようにお おいます。上段 (ソース類) は 1 cmくら いあけ、下段(パスタ類)は落とし込みに してふきこぼれを防ぎます。(54ページ

ラップは耐熱温度140℃以上のものを使 います。

●パスタ浸水後は

混ぜてから再びラップをします。

●置きかたは

上段(焼網)にソース類、下段(丸皿)にパ スタ類を置きます。

●食品を取り出すときは熱くなって います。

厚めの乾いたふきんやお手持ちのオーブ ン用手袋を使って、上段のソース類を取 り出してから焼網を出し、最後に下段の バスタを取り出します。(食品の汁がふき んやオーブン用手袋にしみ込まないよう に注意してください。)

⚠注意

●焼網だけで加熱しない。

(やけどの原因) 焼網だけで加熱すると焼網が熱くなり

●変形した焼網は使用しない。

●加熱後、焼網が熱くなってい ることがある。

(やけどの原因)

加熱直後、焼網を取り出すときは厚め の乾いたふきんなどを使ってください。

●食品を焼網にのせたままで、 庫内への出し入れはしない。

(容器の破損やけがの原因) すべりやすいので、別々に出し入れし てください。

み

解凍

21

正しい使い

か

た

オ

オート調理

オートメニュー

生で冷凍した肉や魚を鮮度やうまみをそのままに、スピーディーに解凍します。



付属の丸皿 回転台を使う。

生解凍 8 さしみ 9 解凍 (1度押し:8 さしみ) の使いかた



あたため2段

10分

1分

10秒

レンジ

トースターグリル

オーブン (発酵)

仕上がり/温度

脱臭 HIGH POWER 950W

(例) 8 さしみ の場合



食品を入れる



まぐろのさしみの場合

生解凍キーを1度 押す

表示窓の番号を 8(さしみ)に合わせる。



生解凍 キーを押すごとに8 ➡9 ➡ 8とセットできます。

スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。



→ 途中で変わる



レンジ トースター・グリル オーブン

終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"0"になり、 加熱が終ります。



加熱室は冷ましてから使ってください。

トースター・グリル、オーブン、脱臭の使用後は加熱室が熱くなっています。 充分冷ましてから使ってください。

発泡スチロールのトレーは、生ものの解凍以外には絶対に使用しな いでください。

生解凍(8さしみ9解凍)の上手な使いかた

冷凍室で冷凍された肉や魚を解凍します。

一度に解凍できる分量は、100~1,000gです。 分量が多すぎると"ピッピッピッ"となり、表示窓に「【□】」 が表示され、解凍されません。

分量が100g未満のときは手動 レンジ 100W で様子を見 ながら解凍します。(下表参照)

冷凍室から出したばかりのコチコチに凍ったもの を使います。

発泡スチロール製のトレーを使って

ラップなどの包装をはずし、丸皿の中央にのせて解凍し

重量センサーが働きます。陶磁器や耐熱性の皿を使うと 上手に仕上がりません。

トレーが丸皿よりはみ出していると回転のさまたげにな り上手に仕上がりません。

トレーがない場合は、丸皿にオーブンシートかペーパー タオルを敷いて解凍します。

|8さしみ||9解凍|を使い分け

さしみとして解凍する場合は、生解凍キーを1度押し 8さしみにします。肉や魚を解凍後、すぐ調理する 場合は、生解凍キーを2度押し9解凍にします。

/ 冷凍野菜の解凍(15ページ参照)調理済み冷凍食。 品を解凍するときは、レンジ 200W にして200g で4~5分を目安に様子を見ながら解凍します。

アルミホイルを使って

形、厚みが均一でないものは、細いところや薄いところ に巻きます。大きなかたまりにはまわり(側面)に巻き

解凍が足りなかったときは、レンジ100Wで様子 を見ながらさらに解凍します。

とけかけている食品やバラバラになって凍って いるものは、

レンジ 100W か レンジ 200W で途中様 子を見ながら解凍します。

8さしみ のコツ

まぐろ、いか、えび(さしみ用)を解凍後、そのまま 生で食べるときに使います。

食品の中心が、少し凍って

いる状態に仕上がりますの

で、サクサクと包丁で切り

やすく、食卓に出すとき食

べごろになります。



均一な厚さのもの







丸まった方を下にする


9解凍 のコツ

肉や魚を解凍後、すぐ調理するときに使います。





薄く平たくしたもの



頭や尾の部分は、先に加熱

されやすいのでアルミホイ

ルを巻きます。

薄切り肉は、解凍後両手で



アルミホイルを使って

肉、魚の手動解凍時間の目安

食品の保存状態、形状などにより仕上がりが変わ りますので途中様子を見ながら解凍してください。

材料	分量	加熱時間 (レンジ 100W)
ひき肉	200g	4分30秒~5分30秒
薄切り肉	200g	4~5分
鶏もも肉 (骨なし)	250g	(皮側を下にして) 5分~6分30秒
まぐろ(ブロック)	200g	3分30秒~5分
いか(ロール)	100g	1分30秒~2分
切り身魚	1切れ (100g)	2分~2分30秒

上手な冷凍保存法(フリージング)

材料は新鮮なものを

1回分ずつ(200~300g)に分け、1~3cmの厚さで、 極端に薄くならないように平らな形にまとめます。

ラップなどでピッタリ密封を

魚の下ごしらえは

魚はうろこやえら、内臓を取り、塩水で洗って水気を ふき取り、一尾ずつ冷凍します。

バランなどの飾りや敷きものは取り除きます。

ラップやふたなどのおおいをはずし、発泡スチロールのトレーにのせたままで加熱します。 解凍後3~5分そのまま置いて自然解凍します。

正しい使いかた

ゆで野菜(葉菜 根菜 オート調理


オートメニュー

ゆで野菜



(1度押し:6葉菜) (2度押し:7根菜)

付属の丸皿、 回転台を使う



(例) 6葉菜 の場合



食品を入れる



ほうれん草の場合 (36ページ参照)

ゆで野菜 キー を1度押す

表示窓の番号を 6(葉菜)に合わせる。



才-卜 劫战的弱 /中/ 強

「ゆで野菜 キーを押すごとに6 →7 →6とセットできます。

スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。

途中で変わる



終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"0"になり、 加熱が終ります。



レンジ トースター・グリル オープン

脱臭 95000

1回の分量は

|6葉菜||で加熱する葉菜・果菜・花菜類は100~500g、||7根菜||で加|| ●やわらかめにしたい場合は、||や空強|| や 強 、 固めにした 熟する根菜類は100~1000gです。

分量が100g未満のときは、オート調理はできません。手動調理 で加熱時間を設定して様子を見ながら加熱します。 (26・36ページ参照)

ラップで包み直接丸皿にのせて

葉・果花菜類や根菜類はラップですき間のないようにピッタリ と包みます。丸ごとのじゃがいもなどを複数個加熱するときは、 まとめてラップで包み、そのまま丸皿にのせて加熱します。

小さく切ったにんじんなど

野菜の少量(100g未満)加熱のとき、火花が出てこげたり乾燥 したりすることがあります。水を多めにふりかけてラップで包 むか、皿などに広げ、浸るくらいの水を入れてラップでおおい レンジ 600W で加熱します。(26ページ参照)

仕上がり調節キーは

い場合にはやり弱や弱にします。


※葉・果花菜、根菜のメニューと区分は36ページの加熱時間一覧表 を参照します。ただし、冷凍した野菜は14ページを参照し、 レンジ 600W で加熱します。100g未満の場合は レンジ 600W で調理します。(26ページ参照)

オート調理


オートメニュー


10お弁当 ~ 16トースト の使いかた

付属品は目的に 合ったものを使う。 (25ページ参照)



(例) パリッ庫網焼き 11冷蔵 の場合





チルドハンバーグの場合 (50ページ参照)

パリッ庫網焼き キーを1度押し 11冷蔵にする

表示窓の番号を11(パリッ 庫網焼き:冷蔵)に合わせ



「キーを押すごとに 11➡12➡11 とセットできます。



スタートキーを 押す

終了音が鳴ったら

食品を取り出す



オートあため弱中強 途中で 変わる レンジ トースター・グリル オープン

◆途中で変わる

庫内灯が点灯し、丸皿 が回転して加熱が始ま ります。



表示が"0"になり、 加熱が終ります。



|10お弁当 | のコツ ······(24ページを参照します。)

脱臭

950W

一回の分量は

1人分(約100g)~4人分までです。(この分量以外のオート 食品がすべり落ちる場合があります。 調理はできません)

加熱する食品は

チルド食品や調理済み冷凍食品のハンバーグや焼きおにぎり などの焼きもの、揚げもの、フライを加熱します。中はレンジュ丸皿にオーブンシートは使用できます。 ですばやく加熱し、表面はグリルでこんがりと焼きたてに仕 油が気になるときは 上げます。

食品は包装をはずし直接焼網にのせて

小さくて焼網にのせにくいものは丸皿に直接またはオーブン シートを敷いた上に並べ手動 オーブン 210℃ で様子を見な がら加熱します。

食品の種類によってキーを使い分けます。

パリッ庫網焼き 11冷蔵 は、常温や冷蔵保存の食品、チルド食品 を加熱します。パリッ庫網焼き 12冷凍は、冷凍食品を加熱します。

丸皿を傾けないようにして取り出す

丸皿や焼網にアルミホイルは絶対に敷かないでくだ さい。

レンジ加熱の時に、火花(スパーク)の原因になります。

メニューによっては余分な油が丸皿上に落ち、たまることが あります。丸皿にペーパータオルを敷いて加熱するとよいで しょう。

食品を取り出すときは

厚めの乾いたふきんやお手持ちのオーブン用手袋を使って、 食品を丸皿にのせたまま傾けないように取り出します。 (食品の汁がこぼれているときは、ふきんやオーブン用手袋 に汁がしみこまないように注意してください。)

正しい使い

か

オ

あたためられるお弁当は

コンビニエンスストアで販売されているお弁当です。

1回の分量は

1個(1人分)です。

この分量以外はできません。

弁当の大きさは

丸皿の中央にのせたとき容器の角やまわりが丸皿からは みださない大きさのものです。(丸皿の中央にのせ、回転 させてみて、回転することを確認する。)

買ってきたらすぐにあたためる

買ってきたお弁当 常温20 は、包装しているラップ を取りはずし、ふたなどに貼り付けてある調味料や容器 に入っているしょうゆ、ソースなどを取り出します。 付属の割り箸もはずして、再びふたをして丸皿にのせ 10 お弁当 で加熱します。

重量センサーが働きます。陶磁器や耐熱性の皿や器に のせたり、移しかえてから加熱すると加熱しすぎにな ります。

冷蔵室で保存してある場合は、仕上がり調節キーやや強 か 強 にします。

具によってあたたまりかたが違う

揚げもの類はあつめに仕上がります。サラダ類、お新香 類もあつめになります。サラダ類やお新香は取り出して から加熱するとよいでしょう。

ハンバーグは厚みがあるのでぬるめに仕上がります。 麺類(やきそば、焼きうどん、スパゲッティなど)も少し ぬるめの仕上がりになります。

食品を取り出すときは

厚めの乾いたふきんや、市販のオーブン用手袋を使って取 り出します。

加熱後はふたが熱くなっているので気をつけましょう。

仕上がりがぬるかったときは

|レンジ|600W|で様子を見ながらさらに加熱します。

加熱後の余熱を利用して

ごはんと具のあたたまりかたが違うときは、加熱後そのま ましばらく置いておくとよいでしょう。

10お弁当であたためられるお弁当の例です


ごはんとおかずが分かれて入っている弁当



他に「のり弁当や 「鮭弁当」のように、 ごはんの上に具が のっているものも あたためられます。

加熱時間の目安 1個(約450g)約1分50秒

カツ丼・カレーライス・チャーハン・ 丼もの スパゲッティーなど





*あんかけ類(中華丼、あんかけ焼きそばなど)をあ たためる場合、容器やふたが変形したり、あんかけ の具(いか、えび、うずらの卵など)が加熱中に破 裂したりする場合があります。ふたを取りはずし、 これらの具を取り除いてから加熱します。

10お弁当であたためられないお弁当の例です

弁当の容器が大きすぎて丸皿が回転しないもの 電子レンジ加熱に向かない容器を使用している弁当 (紙や木でできた容器、アルミで加工された容器、 発泡スチロール製の容器、ホッチキスなどで 止めてある容器などを使用した弁当)

1種類ずつ小分けしている総菜 (から揚げ・シューマイなど) お弁当屋さんの持ち帰り弁当

おにぎり(15ページ参照)

お弁当をあたためるときは必ず1個ずつにする。 2個同時にはうまくあたたまりません。丸皿の回転が 止まるなど故障の原因になります。また、上下に積み 重ねると上手にあたたまりません。

ゆで卵や目玉焼きは破裂する恐れがあるのであた ためる前に取り出しておく。

| 13 ケーキ || 14 クッキー| のコツ ・・・・・・・・・・・



回転台を使う。

13 ケーキ のコツは 47ページを参照します。 14 クッキー のコツは 45ページを参照します。

15 グラタン のコツは 42ページを参照します。

16 トースト のコツは 38ページを参照します。

角皿を使ってオート調理はできません。 手動調理 オーブン 2度押し(予熱あり)で行ってくだ さい。(29ページ参照)

オート調理のお願い オートメニューと表示

調理する分量や材料は

ククレットガイドを参照し、材料や分量を守ってく ださい。適量でないと上手に仕上がらないことが あります。

ククレットガイドで記載しているメニューのなか で標準量とは、一度に作れる分量の目安です。

使用する付属品や容器は

使用する付属品や容器が違うと上手に仕上がらな いことがあります。ククレットガイドを参照して ください。

オート調理で作れるものは

ククレットガイドに記載してある料理以外は、 オート調理で上手に仕上がらない

ことがあります。手動調理で行っ てください。

オート調理できる分量は

ククレットガイドに表示している分量です。 食品と容器を合わせた重量が100g以下の場合 は、オート調理できません。手動調理で加熱時間 を設定して様子を見ながら加熱してください。 (26ページ参照)

加熱中にドアを開けると

上手に仕上がらないことがあります。

追加加熱は手動で

オート調理で追加加熱すると加熱しすぎになりま す。手動調理で様子を見ながら加熱してください。

食品の重さに適した容器で

食品の重さに比べ重すぎる容器でオート調理する と加熱しすぎになり、食品がこげたり、燃えたり することがあります。また容器が軽すぎると加熱 不足になります。食品の分量にあった大きさの容 器をご使用ください。

あたため あたため2段 キーは、ドアを閉め てから10分以内に押す

空焼きを防止するため、10分を 越えるとスタートしません。ド アを開閉して、キーを押してく ださい。



丸皿を取り出すときは

調理後は丸皿が熱くなっています。厚めの乾い たふきんやお手持ちのオーブン用手袋を使って取 り出します。丸皿に汁がこぼれているときは、ふ きんやオーブン用手袋にしみ込まないように注意 してください。

		1.6717	,
メニューの種類	表示窓の表示	加熱の種類	使用する付属品
1ごはん	オート 私ため 弱 中 強	レンジ	
2 牛 乳	オート あばか 弱 中 強	レンジ	
ヘルシー 3炒めもの	オート あたため 郷 中 強	レンジ	(丸皿) 回転台)
ヘルシー 4 フ ラ イ	オート あたため 弱 中 強	オープン	
5パスタ	オート あたため 弱 中 強	レンジ	(焼網・丸皿・回転台)
ゆで野菜 6葉 菜	オート あたため 弱 中 強	レンジ	
ゆで野菜 7根菜	オート あたたか 弱 中 強	レンジ	
生 解 凍 8さ し み	オート あたため 弱 中 強	レンジ	(丸皿) 回転台)
生 解 凍 9解 凍	オート あたたか 弱 中 強	レンジ	
10お 弁 当	オート あたため 弱 中 強	レンジ	
パリッ庫網焼き 11冷 蔵	オート あため 弱 中 強	レンジ	
パリッ庫網焼き 12冷 凍	オート 於ため 弱 中 強	レンジ	(焼網・丸皿・回転台)
お 菓 子 13ケーキ	オート 私ため 弱 中 強	レンジ オーブン	
お 菓 子 14クッキー	オート あたため 弱 中 強	オーブン	(丸皿) 回転台)
15グラタン	オート あたため 弱 中 強	オーブン	
16トースト	オート 新ため 弱 中 強	トースター・グリル	(回転台)